# **TML**

Multi-channel Dynamic Strainmeter

多チャンネル デジタル動ひずみ測定器 DS-50A



新製品 動的計測ソフトウェア DS-7640





## 最大1000チャンネル、PCコントロール型動ひずみ測定器


DS-50Aはパソコンとのオンライン測定を目的とした多チャンネルデジタル動ひずみ測定器です。1台あたり50点、最大20台をケーブルで接続することにより、1000点まで同時サンプリング測定を可能にします。最速1kHzサンプリングでの測定に対応しています。また、機器間を接続ケーブルで最大100m離すことができ、従来の動ひずみ測定器では困難であった広範囲の多点動ひずみ測定が可能です。

測定には計測ソフトウェアDS-750 (標準添付)、または動的計測ソフトウェアVisual LOG DS-7640(別売)を使用します。DS-750は100点までの測定が可能です。DS-7640は、最大1000点までの測定の他、トリガ・インターバル・アラーム測定、演算機能を備えた動的計測ソフトウェアです。収録したデータファイルはDADiSP形式のファイルを読み込むことができるソフトウェアで波形を表示することがですが、拡張チャンネルのデータを表示するには弊社製の波形表示ソフトウェアVisual LOG WF-7630が必要です。


## 問題

- ●最大20台(1000チャンネル)の測定が可能
- ●サンプリング速度最大1kHz
- ●ブリッジボックス搭載
- ●ひずみ、電圧ユニットの混在可能
- ●計測ソフトウェア (DS-750) 標準付属

## 



## システムブロック図




## 動的引測ツラトウェア Visual LOG DS-7640

設定画面


646 62-9-6 OH,1 60AGE OH,2 60AGE OH,4 60AGE OH,6 60AGE OH,7 60AGE OH,7 60AGE OH,9 60AGE OH,9 60AGE OH,10 60AGE OH,10 60AGE OH,11 60AGE

動的計測ソフトウェアVisual LOG DS-7640 は、最大20台のDS-50Aをコントロールし、測定点数1~1000チャンネルおよび拡張チャンネル最大1000チャンネルのモニタ、マニュアル、データトリガ、インターバル測定を行う計測ソフトウェアです。

#### 計測画面



### 拡張チャンネル



受長時間の連続記録が可能

●3種類の測定を同時記録

●チャンネル間の四則演算・ロゼット解析可能


## 16566 4-66666

## ●数値モニタ




### ●T-Yモニタ


| 10元 | 10



### ●X-Yモニタ




## ●バーモニタ



#### ●円モニタ



#### ●スペクトルモニタ



#### ●ベクトルモニタ



#### ●矢印モニタ



## 仕様 DS-50A

#### DS-50A (本体)

DS-50A (本1本)	
測定点数	最大50点 ひずみ、電圧ユニットを混在することが可能。 1ユニット10点
同期	最大20台 (1000点)
サンプリング	1 ~ 10000ms %1
インターフェース	LAN (100BASE-TX)
使用温湿度範囲	0~+50℃ 85% RH以下(ただし、結露を除く)
AC電源	定格電圧 100 ~ 240V 50/60Hz 許容電圧 90 ~ 264V 50/60Hz 最大消費電力 50VA max
外形寸法	420 (W) ×110 (H) ×298 (D) (ただし、突起部を  除く)
質量	約5kg
標準付属品	取扱説明書       1部         AC電源ケーブル (CR-01)       1本         LANケーブル 3m (CR-6462)       1本         計測ソフトウェアDS-750 (CD-ROM)       1本         プラスドライバ       1本         保証書       1部

※1:一台接続毎に最速サンプリング速度が1ms加算されます。

#### ひずみユニット

ひりみユーット		
測定点数	10点	
適用ゲージ抵抗	1ゲージ法3線式 2ゲージ法 4ゲージ法	120 $\Omega$ 、350 $\Omega$ 120 ~ 1000 $\Omega$ 120 ~ 1000 $\Omega$
ブリッジ電源	DC 2V	
測定確度	±0.05% FS (at 23	3±5℃)
測定範囲	±25000×10 <sup>-6</sup> ひす	**************************************
分解能	1×10 <sup>-6</sup> ひずみ	
平衡調整方式	電子式自動	
平衡調整確度	±3×10 <sup>-6</sup> ひずみ以	内
平衡調整範囲	±10000×10 <sup>-6</sup> ひず	゚゙み
応答周波数	DC ~ 100Hz	
ローパスフィルタ		
遮断周波数	デジタルフィルタ 1Hz ~ 100Hz (1Hz -3dB±1dB	単位で設定可能)
遮断特性	-48dB/oct バタワ	ースフィルタ
ハイパスフィルタ	デジタルフィルタ	
遮断周波数	0.2Hz又は1Hz -3dB±1dB	
遮断特性	-12dB/oct	

#### 電圧ユニット

·	
測定点数	10点
入力形式	シングルエンド(不平衡)
入力インピーダンス	約100kΩ
測定範囲	±20V
測定確度	±0.05% FS (at 23±5℃)
分解能	1mV
応答周波数	DC ~ 100Hz
ローパスフィルタ	デジタルフィルタ
遮断周波数	1Hz ~ 100Hz (1Hz単位で設定可能)
	-3dB±1dB
遮断特性	-48dB/oct バタワースフィルタ

## 仕様 DS-750

#### 計測ソフトウェアDS-750 (添付ソフトウェア)

Windows Vista(SP1)/7/8
上記OS環境が推奨、かつデュアルコア以上のCPU を搭載したパソコンを推奨
LAN (100BASE-TX)
DS-50A ※最大接続台数2台
バランス計測、モニタ計測、マニュアル計測
数値モニタ、TYモニタ、TYグラフ
DADiSP形式
※テキストファイル(CSV)形式に変換可能
TYグラフ表示と印刷、数値一覧表示


#### 関連製品


動的計測ソフトウェア Visual LOG DS-7640 最大20台のDS-50Aを制御、測定点数1 ~ 1000チャンネルおよび拡張チャンネル最大1000チャンネルのモニタ、マニュアル、データトリガ、インターバル測定を行う計測ソフトウェアです。


動的計測ソフトウェア Visual LOG DS-7640-WF 計測ソフトウェアDS-7640のデータ処理用に波形表示ソフトウェア WF-7630をバンドルしたお得なパッケージです。

波形表示ソフトウェア Visual LOG WF-7630 DS-7640で収録したデータファイルを後処理するソフトウェアです。

## 外観図







## 仕様 DS-7640

システム	
対応測定器 DS-50A 最大20台 OS Windows Vista(SP2)/7(SP1)/8	
コンピュータ 上記OS環境が推奨、かつデュアルコ	ア以上のCPUを
搭載したハソコンを推奨	
インターフェース LAN (100BASE-TX)	
ディスク容量     空き容量が5GB以上       使用メモリ     測定器1台使用時 約40MB 最大10	3R
プロテクトキー USB	<b>J</b> D
測定条件	
測定点数 1~1000点	ф к∕=тAk
1から10000msの範囲で1ms単位の設 サンプリングクロック 但し最速値は接続台数に依存(1台で1m	
20台で20ms)	113、 2 11 ( 21113
測定時間 測定時間の指定有り、無しの選択	
チャンネル条件	
名前   計測データの名前を設定   1G3W120、1G3W350、2GAGE、4G	200日 電圧 勢
センサモード 電対T、J、Kを設定	IAGE、电圧、热
PASSと1から100(Hz) の範囲で1Hz	の設定が可能、
ただし、100HzはPASSと表示	
ハイパスフィルタ OFF、0.2Hz、1Hzを設定	
係数   係数を設定   定格出力   センサーの定格出力を設定	
容量 センサーの容量を設定	
オフセット 係数を乗算した測定値に加算する値	
単位 単位を設定 まこがよさから	
フォーマット 表示形式を設定 上限値、下限値を設定、設定した値を	グラフトに迫め
アラーム 上阪値、下阪値を設定、設定した値を 色で表示、アラーム音の発生	ノノノエに称べ
拡張チャンネル チャンネルデータを演算して別のデータ	を作成する。
拡張チャンネル数 最大1000 チャンネル	
名前     拡張チャンネルに名前を設定       ****     チャンネル間で四則演算やロゼット解	14.4.2.1.1.111中ご
関数   デャンネル间で四則演算やロセット解   一夕と同様に表示	- 何を行い測足ア
単位 単位を設定	
フォーマット 表示形式を設定	
アラーム 上限値、下限値を設定、設定した値を	グラフ上に線で
表示、アラーム音の発生	定ファイルの作
設定ファイル   成と来にく 気を力気を置き出して設成。	
測定器のバージョン 測定器のファームウェアのバージョンア	
Py J	
モニタ測定、マニュアル測定、データ 測定方法 ターバル測定の測定方法が有り、全て	
一月にカストラーバル制定の制定カスが有り、主じてきる。	円時に大川りる
サンプリングクロックで現在値を取得	し表示する。
測定時のサンプリングクロックが遅い モニタ測定	
に高速なサンフリンググロックを設定	<b>ヹすることができ</b>
る。データ収録は行わない 測定開始と終了を任意のタイミングで	指定する
マニュアル測定 測定時間を設定している場合は自動的	
データトリガ測定 チャンネル、拡張チャンネルにトリガ	
定を開始する。	<b>卢</b> ચ → ← • -
インターバル測定   一定時間ごとに自動測定を行う機能、	
	こくさる。
データファイルには測定した生データ	
データファイル どを記録する。拡張チャンネルは名前	のほかに計算式
を記録する。	
記録先       フォルダーを任意に指定可能         記録形式       DADISP 互換フォーマット	
データファイルの容量は以下の式で求	まる
ファイルの容量 データ数×チャンネル数×2バイト	IB A
測定時間を指定せりに測定を行つた	場合は上記の式
で求めた容量でファイルが分割される グラフ モニタ測定で取得した現在値を表示す	- <b>る</b> 。
各種グラフモニタ、数値モニタ、画像、	
グラフシート ジェクトを自由に配置するウィンドウ	
ドウを同時に表示可能	# & K = T Ak
重ね書き 複数の作図線を一つのグラフに重ね指 グラフファイル グラフシートは個別にファイルに保存す	
表示している全てのグラフシートの表	
レイアウトの保存 ルに保存、そのファイルを読み込んで	
を再現	
数値モニタ、T-Y モニタ、X-Y モニタ	
│ オブジェクトの種類 ペクトル、円モニタ、ベクトルモニタ、タ │ ファイル、ラベル	スポモーダ、画像
7 / 1725 / 5/2	

## 仕様 WF-7630

波形表示ソフトウェア Visual LOG WF-7630 (別売)

	ア Visual LOG WF-7630 (別売)
システム   対応データファイル	*.hed / *.dat (DADiSP 互換フォーマット)
OS	*:ned/ *:dat (DADISP 互換フォーマット) Windows Vista(SP2)/7(SP1)/8
CPU	上記OS のシステム要件に準拠
メモリ	上記OS のシステム要件に準拠
ディスク容量	空き容量が5GB以上
ファイル処理	
切り出し	既存のデータファイルから任意の範囲を指定して、新た   にデータファイルを作成
間引き	既存のデータファイルから任意のデータを間引き、新た   にデータファイルを作成
	長時間の測定により分割されたデータファイルを結合 チャンネル数が同一
結合	サンプリング速度が同一
条件 	ファイルタイプが同一   結合後のチャンネル当たりのデータ数1,073,741,824
	以下
CSVファイル変換	標準CSV形式、または弊社製FFT解析ソフトウェア DFA-7610で読み込み可能なCSV形式に変換
	データ数を指定して、複数のファイルにCSV変換
ファイル分割	データファイルを保存すると、元のファイル形式で保   存します
ウィンドウ区分	
データファイルー	任意のフォルダーを指定し、フォルダー内にあるデータ
覧     データファイル	ファイルの情報を一覧で表示 データファイルの情報をチャンネル設定/データリスト
	/グラフリストで表示
グラフ データファイル一覧	T-Yグラフ/X-Yグラフ/スペクトルグラフを表示
	ファイル名/データセット/測定日時/測定時間/チャン
表示情報	ファイル名/テーダセット/ 測定日時/ 測定時间/テャン ネル数/サンプリング速度/ファイルタイプ
最大表示数	5万ファイル
ソート	測定日時でソート
	フォルダー内の情報が更新された場合(エクスプローラ
更新 	でファイルを移動したなど)、ユーザー操作で一覧を更     新
リネーム	ファイル名を変更
	複数ファイルを選択している場合、連番を指定可能
移動	複数ファイルを選択している場合、連番を指定可能   選択ファイルを別フォルダーへ移動
データファイル	
データファイル チャンネル設定	選択ファイルを別フォルダーへ移動
データファイル チャンネル設定 チャンネル	選択ファイルを別フォルダーへ移動 名前/係数/オフセット/単位/フォーマットを編集
データファイル チャンネル設定 チャンネル 最大	選択ファイルを別フォルダーへ移動 名前/係数/オフセット/単位/フォーマットを編集 1,000点
データファイル チャンネル設定 チャンネル 最大 拡張チャンネル	選択ファイルを別フォルダーへ移動 名前/係数/オフセット/単位/フォーマットを編集 1,000点 名前/関数/単位/フォーマットを編集
データファイル チャンネル設定 チャンネル 最大	選択ファイルを別フォルダーへ移動 名前/係数/オフセット/単位/フォーマットを編集 1,000点 名前/関数/単位/フォーマットを編集 1,000点
データファイル チャンネル設定 チャンネル 最大 拡張チャンネル	選択ファイルを別フォルダーへ移動 名前/係数/オフセット/単位/フォーマットを編集 1,000点 名前/関数/単位/フォーマットを編集
データファイル チャンネル設定 チャンネル 最大 拡張チャンネル 最大	選択ファイルを別フォルダーへ移動 名前/係数/オフセット/単位/フォーマットを編集 1,000点 名前/関数/単位/フォーマットを編集 1,000点 チャンネル情報が変更された場合、ユーザー操作で更
データファイル チャンネル設定 チャンネル 最大 拡張チャンネル 最大	選択ファイルを別フォルダーへ移動 名前/係数/オフセット/単位/フォーマットを編集 1,000点 名前/関数/単位/フォーマットを編集 1,000点 チャンネル情報が変更された場合、ユーザー操作で更新し、再計算を行う ユーザー任意の単位を設定 指数/係数を設定
データファイル チャンネル設定 チャンネル 最大 拡張チャンネル 最大 東新 単位 フォーマット 関数	選択ファイルを別フォルダーへ移動 名前/係数/オフセット/単位/フォーマットを編集 1,000点 名前/関数/単位/フォーマットを編集 1,000点 チャンネル情報が変更された場合、ユーザー操作で更新し、再計算を行う ユーザー任意の単位を設定 指数/係数を設定 ヘルプ機能付き編集ウィンドウから編集
データファイル チャンネル設定 チャンネル 最大 拡張チャンネル 最大 更新 単位 フォーマット	選択ファイルを別フォルダーへ移動 名前/係数/オフセット/単位/フォーマットを編集 1,000点 名前/関数/単位/フォーマットを編集 1,000点 チャンネル情報が変更された場合、ユーザー操作で更新し、再計算を行う ユーザー任意の単位を設定 指数/係数を設定 ヘルプ機能付き編集ウィンドウから編集 各チャンネルの測定データを値で表示
データファイル チャンネル設定 チャンネル 最大 拡張チャンネル 最大 東新 単位 フォーマット 関数	選択ファイルを別フォルダーへ移動 名前/係数/オフセット/単位/フォーマットを編集 1,000点 名前/関数/単位/フォーマットを編集 1,000点 チャンネル情報が変更された場合、ユーザー操作で更新し、再計算を行う ユーザー任意の単位を設定 指数/係数を設定 ヘルプ機能付き編集ウィンドウから編集 各チャンネルの測定データを値で表示 最大値と最小値のデータを強調表示
データファイル チャンネル設定 チャンネル 最大 拡張チャンネル 最大 更新 単位 フォーマット 関数 データリスト	選択ファイルを別フォルダーへ移動 名前/係数/オフセット/単位/フォーマットを編集 1,000点 名前/関数/単位/フォーマットを編集 1,000点 チャンネル情報が変更された場合、ユーザー操作で更新し、再計算を行う ユーザー任意の単位を設定 指数/係数を設定 ヘルプ機能付き編集ウィンドウから編集 各チャンネルの測定データを値で表示
データファイル チャンネル設定 チャンネル 最大 拡張チャンネル 最大 更新 単位 フォーマット 関数 データリスト 最大最小検索 グラフリスト 最大最小検索	選択ファイルを別フォルダーへ移動 名前/係数/オフセット/単位/フォーマットを編集 1,000点 名前/関数/単位/フォーマットを編集 1,000点 チャンネル情報が変更された場合、ユーザー操作で更新し、再計算を行う ユーザー任意の単位を設定 指数/係数を設定 ヘルプ機能付き編集ウィンドウから編集 各チャンネルの測定データを値で表示 最大値と最小値のデータを強調表示
データファイル チャンネル設定 チャンネル 最大 拡張チャンネル 最大 更新 単位 フォーマット 関数 データリスト 最大最小検索 グラフリスト 最大最小検索 グラフ	選択ファイルを別フォルダーへ移動 名前/係数/オフセット/単位/フォーマットを編集 1,000点 名前/関数/単位/フォーマットを編集 1,000点 チャンネル情報が変更された場合、ユーザー操作で更新し、再計算を行う ユーザー任意の単位を設定 指数/係数を設定 ヘルプ機能付き編集ウィンドウから編集 各チャンネルの測定データを値で表示 最大値と最小値のデータを強調表示 各チャンネルの測定データをで表示 最大値と最小値のデータを強調表示
データファイル チャンネル設定 チャンネル 最大 拡張チャンネル 最大 更新 単位 フォーマット 関数 データリスト 最大最小検索 グラフリスト 最大最小検索 グラフ T-Yグラフ	選択ファイルを別フォルダーへ移動 名前/係数/オフセット/単位/フォーマットを編集 1,000点 名前/関数/単位/フォーマットを編集 1,000点 チャンネル情報が変更された場合、ユーザー操作で更新し、再計算を行う ユーザー任意の単位を設定 指数/係数を設定 ヘルプ機能付き編集ウィンドウから編集 各チャンネルの測定データを値で表示 最大値と最小値のデータを強調表示 各チャンネルの測定データをで表示 最大値と最小値のデータを強調表示 最大値と最小値のデータを強調表示
データファイル チャンネル設定 チャンネル 最大 拡張チャンネル 最大 更新 単位 フォーマット 関数 データリスト 最大最小検索 グラフリスト 最大最小検索 グラフ	選択ファイルを別フォルダーへ移動 名前/係数/オフセット/単位/フォーマットを編集 1,000点 名前/関数/単位/フォーマットを編集 1,000点 チャンネル情報が変更された場合、ユーザー操作で更新し、再計算を行う ユーザー任意の単位を設定 指数/係数を設定 ヘルプ機能付き編集ウィンドウから編集 各チャンネルの測定データを値で表示 最大値と最小値のデータを強調表示 各チャンネルの測定データをT-Yグラフで表示 最大値と最小値のデータを強調表示 、メ軸は時間、Y軸は物理量でグラフ表示 X/Y軸に任意のチャンネルを指定してグラフ表示
データファイル チャンネル設定 チャンネル 最大 拡張チャンネル 最大 更新 単位 フォーマット 関数 データリスト 最大最小検索 グラフリスト 最大最小検索 グラフ T-Yグラフ	選択ファイルを別フォルダーへ移動 名前/係数/オフセット/単位/フォーマットを編集 1,000点 名前/関数/単位/フォーマットを編集 1,000点 チャンネル情報が変更された場合、ユーザー操作で更新し、再計算を行う ユーザー任意の単位を設定 指数/係数を設定 ヘルプ機能付き編集ウィンドウから編集 各チャンネルの測定データを値で表示 最大値と最小値のデータを強調表示 各チャンネルの測定データを正子グラフで表示 最大値と最小値のデータを強調表示  メ軸は時間、Y軸は物理量でグラフ表示 X/Y軸に任意のチャンネルを指定してグラフ表示 任意の1チャンネルをパワースペクトルまたは振幅スペクトルでグラフ表示
データファイル チャンネル設定 チャンネル 最大 最大 大 東新 単位 フォーマット 関数 データリスト 最大最小検索 グラフリスト 最大最小検索 グラフ T-Yグラフ X-Yグラフ	選択ファイルを別フォルダーへ移動 名前/係数/オフセット/単位/フォーマットを編集 1,000点 名前/関数/単位/フォーマットを編集 1,000点 チャンネル情報が変更された場合、ユーザー操作で更新し、再計算を行う ユーザー任意の単位を設定 指数/係数を設定 ヘルプ機能付き編集ウィンドウから編集 各チャンネルの測定データを値で表示 最大値と最小値のデータを強調表示 各チャンネルの測定データを強調表示 各チャンネルの測定データを強調表示 と手ャンネルの測定データを正子グラフで表示 最大値と最小値のデータを強調表示 とがしてグラフ表示 大神は時間、Y軸は物理量でグラフ表示 X/Y軸に任意のチャンネルを指定してグラフ表示 任意の1チャンネルをパワースペクトルまたは振幅スペクトルでグラフ表示
データファイル チャンネル設定 チャンネル 最大 拡張チャンネル 最大 更新 単位 フォーマット 関数 データリスト 最大最小検索 グラフリスト 最大最小検索 グラフ T-Yグラフ X-Yグラフ スペクトルグラフ	選択ファイルを別フォルダーへ移動 名前/係数/オフセット/単位/フォーマットを編集 1,000点 名前/関数/単位/フォーマットを編集 1,000点 チャンネル情報が変更された場合、ユーザー操作で更新し、再計算を行う ユーザー任意の単位を設定 指数/係数を設定 ヘルプ機能付き編集ウィンドウから編集 各チャンネルの測定データを値で表示 最大値と最小値のデータを強調表示 各チャンネルの測定データを強調表示 各チャンネルの測定データを強調表示 と手をとよい値のデータを強調表示 とがしたしまい値のデータを強調表示 とがしたしまい値のデータを強調表示 とがりつて表示 は一のグラフ表示 といってグラフ表示 といってグラフ表示 といってグラフ表示 といってグラフ表示 といってグラフ表示 といってグラフ表示 といってグラフ表示 といってグラフを描画 グラフスケールはキーボードで直接入力するか、マウスを使用した直感操作で変更可能
データファイル チャンネル設定 チャンネル 最大 拡張チャンネル 最大 更新 単位 フォーマット 関数 データリスト 最大最小検索 グラフリスト 最大最小検索 グラフ T-Yグラフ X-Yグラフ スペクトルグラフ ウィンドウ	選択ファイルを別フォルダーへ移動 名前/係数/オフセット/単位/フォーマットを編集 1,000点 名前/関数/単位/フォーマットを編集 1,000点 チャンネル情報が変更された場合、ユーザー操作で更新し、再計算を行う ユーザー任意の単位を設定 指数/係数を設定 ヘルプ機能付き編集ウィンドウから編集 各チャンネルの測定データを値で表示 最大値と最小値のデータを強調表示 各チャンネルの測定データを強調表示 お手をしてグラフ表示 大値と最小値のデータを強調表示 とがした重要がある。  X軸は時間、Y軸は物理量でグラフ表示 X/Y軸に任意のチャンネルを指定してグラフ表示 任意の1チャンネルをパワースペクトルまたは振幅スペクトルでグラフ表示 単一のグラフウィンドウに複数のグラフを描画 グラフスケールはキーボードで直接入力するか、マウスを使用した直感操作で変更可能 ウィンドウに描画されているグラフをクリップボードへ
データファイル チャンネル設定 チャンネル 最大 拡張チャンネル 最大 更新 単位 フォーマット 関数 データリスト 最大最小検索 グラフリスト 最大最小検索 グラフ T-Yグラフ X-Yグラフ スペクトルグラフ ウィンドウ スケール	選択ファイルを別フォルダーへ移動 名前/係数/オフセット/単位/フォーマットを編集 1,000点 名前/関数/単位/フォーマットを編集 1,000点 チャンネル情報が変更された場合、ユーザー操作で更新し、再計算を行う ユーザー任意の単位を設定 指数/係数を設定 ヘルプ機能付き編集ウィンドウから編集 各チャンネルの測定データを値で表示 最大値と最小値のデータを強調表示 各チャンネルの測定データを強調表示 各チャンネルの測定データを強調表示 と手をとよい値のデータを強調表示 とがしたしまい値のデータを強調表示 とがしたしまい値のデータを強調表示 とがりつて表示 は一のグラフ表示 といってグラフ表示 といってグラフ表示 といってグラフ表示 といってグラフ表示 といってグラフ表示 といってグラフ表示 といってグラフ表示 といってグラフを描画 グラフスケールはキーボードで直接入力するか、マウスを使用した直感操作で変更可能
データファイル チャンネル設定 チャンネル 最大 拡張チャンネル 最大 更新 単位 フォーマット 関数 データリスト 最大最小検索 グラフリスト 最大最小検索 グラフ T-Yグラフ ス・Yグラフ ス・ペクトルグラフ ウィンドウ スケール	選択ファイルを別フォルダーへ移動 名前/係数/オフセット/単位/フォーマットを編集 1,000点 名前/関数/単位/フォーマットを編集 1,000点 チャンネル情報が変更された場合、ユーザー操作で更新し、再計算を行う ユーザー任意の単位を設定 指数/係数を設定 ヘルプ機能付き編集ウィンドウから編集 各チャンネルの測定データを値で表示 最大値と最小値のデータを強調表示 各チャンネルの測定データを強調表示 とがした。のチャンネルを指定してグラフ表示 X/Y軸に任意のチャンネルを指定してグラフ表示 エメ/Y軸に任意のチャンネルを指定してグラフ表示 ビニの1チャンネルをパワースペクトルまたは振幅スペクトルでグラフ表示 単一のグラフウィンドウに複数のグラフを描画 グラフスケールはキーボードで直接入力するか、マウスを使用した直感操作で変更可能 ウィンドウに描画されているグラフをクリップボードへコピー
データファイル チャンネル設定 チャンネル 最大 拡張チャンネル 最大 更新 単位 フォーマット 関数 データリスト 最大最小検索 グラフリスト 最大最小検索 グラフ T-Yグラフ X-Yグラフ スペクトルグラフ ウィンドウ スケール コピー データ処理	選択ファイルを別フォルダーへ移動 名前/係数/オフセット/単位/フォーマットを編集 1,000点 名前/関数/単位/フォーマットを編集 1,000点 チャンネル情報が変更された場合、ユーザー操作で更新し、再計算を行う ユーザー任意の単位を設定 指数/係数を設定 ヘルプ機能付き編集ウィンドウから編集 各チャンネルの測定データを値で表示 最大値と最小値のデータを強調表示 各チャンネルの測定データを強調表示 メが増に任意のチャンネルを指定してグラフ表示 X/Y軸に任意のチャンネルを指定してグラフ表示 エ/Y軸に任意のチャンネルを指定してグラフ表示 任意の1チャンネルをパワースペクトルまたは振幅スペクトルでグラフ表示 単一のグラフウィンドウに複数のグラフを描画 グラフスケールはキーボードで直接入力するか、マウスを使用した直感操作で変更可能 ウィンドウに描画されているグラフをクリップボードへコピー
データファイル チャンネル 最大 拡張チャンネル 最大 大 大 大 東新 単位 フォーマット 関数 データリスト 最大ラフリスト 最大ラフリスト 最大ラフリスト ストラフ ス・アグラフ ス・アグラフ ス・ペクトルグラフ ウィンドウ スケール コピー データ処理 統計処理	選択ファイルを別フォルダーへ移動 名前/係数/オフセット/単位/フォーマットを編集 1,000点 名前/関数/単位/フォーマットを編集 1,000点 チャンネル情報が変更された場合、ユーザー操作で更新し、再計算を行う ユーザー任意の単位を設定 指数/係数を設定 ヘルプ機能付き編集ウィンドウから編集 各チャンネルの測定データを値で表示 最大値と最小値のデータを強調表示 各チャンネルの測定データを強調表示 メ・強は時間、Y軸は物理量でグラフ表示 X/Y軸に任意のチャンネルを指定してグラフ表示 エバッ軸に任意のチャンネルを指定してグラフ表示 任意の1チャンネルをパワースペクトルまたは振幅スペクトルでグラフ表示。 単一のグラフウィンドウに複数のグラフを描画 グラフスケールはキーボードで直接入力するか、マウスを使用した直感操作で変更可能 ウィンドウに描画されているグラフをクリップボードへコピー 任意範囲の最大値、最小値、平均値、標準偏差を表示 任意に指定した範囲(制限あり)のFFT解析が可能、解
データファイル チャンネル設定 チャンネル 最大 拡張チャンネル 東新 単位 フォーマット 関数 データリスト 最大最小検索 グラフリスト 最大最小 アラフ エ-Yグラフ ス・ペクトルグラフ ウィンドウ スケール コピー データ処理 統則理 FFT解析	選択ファイルを別フォルダーへ移動 名前/係数/オフセット/単位/フォーマットを編集 1,000点 名前/関数/単位/フォーマットを編集 1,000点 チャンネル情報が変更された場合、ユーザー操作で更新し、再計算を行う ユーザー任意の単位を設定 指数/係数を設定 ヘルブ機能付き編集ウィンドウから編集 各チャンネルの測定データを値で表示 最大値と最小値のデータを強調表示 各チャンネルの測定データを強調表示 とがした値を表示を指定してグラフ表示 X/Y軸に任意のチャンネルを指定してグラフ表示 X/Y軸に任意のチャンネルを指定してグラフ表示 任意の1チャンネルをパワースペクトルまたは振幅スペクトルでグラフ表示 ルでグラフ表示 単一のグラフウィンドウに複数のグラフを描画 グラフスケールはキーボードで直接入力するか、マウスを使用した直感操作で変更可能 ウィンドウに描画されているグラフをクリップボードへコピー 任意範囲の最大値、最小値、平均値、標準偏差を表示 任意に指定した範囲(制限あり)のFFT解析が可能、解析結果をCSV形式に変換

## アラックーション


## 多軸ロードシミュレーション応力解析の検証



自動車業界では、CAE (computer aided engineering) を活用して試作品 製作数量の軽減が進んでいますが、実車走行やベンチテストによる応力解 析シミュレーションの検証も重要視されています。その中で、ロゼットゲー ジを使用した多軸ロードシュミレーションによる解析の再現試験が行なわ れ、近似解の結果を検証しています。

動ひずみ測定器DS-50Aは、1台当たり50チャンネルのブリッジボックス を内蔵し、コンパクトに多点の動ひずみ測定を実現しました。多チャンネル システムへの要求に対して、主応力解析よりピーク応力の算出を可能とす るツールの提供を行います。


## 風力発電施設のモニタリングシステム



## 航空機の各種構造試験

設計・製造された航空機の構造・強度が、「耐空性審査要領」に定められ た要目に合致することを証明するため、各種、荷重試験、疲労試験が行わ


動ひずみ測定器DS-50Aは、最大1000点の同時サンプリング測定が可 能で、データをパソコンにストレージするので、多点・長期のデータ収録に



## 大型構造物の振動実験

構造物の耐震性の検証のために正負交番載荷実験や振動台加振実験が行 なわれてますが、大型構造物の振動破壊実験を行う大規模実験施設で は、実大構造物の多点測定が行なわれています。

動ひずみ測定器DS-50Aは、多点の同時サンプリング測定が可能です。ま た、動的計測ソフトウェアDS-7640ではデータの収録・演算だけではな く公開実験に合わせた画面の作成も容易です。



掲載内容は予告無く変更することがあります。掲載内容は平成27年4月現在のものです。



## 株式會社東京測器研究所 www.tml.jp





認証取得範囲 ISO9001 ひずみゲージ、ひずみ測定 装置、変換器の設計と製造

東京営業所所以関東営業 台出張所くば出張所 崎営業所 高 老名営業所古屋営業所 業 所 部

〒140-8560 東京都品川区南大井6-8-2 〒140-8560 東京都品川区南大井6-8-2 〒063-0826 札幌市西区発寒6条10丁目5-1 〒329-0502 栃木県下野市下古山3332-3 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央1-9-2-403 〒305-0817 茨城県つくば市研究学園1-2-2 〒370-0045 群馬県高崎市東町187-2布施ビル1F 〒243-0432 海老名市中央2-1-16センチュリー ープラザ 2 F 〒465-0025 名古屋市名東区 上社2-210 〒542-0062 大阪市中央区上本町西5-3-19 明石市松の内2-4-10ユタカ第1ビル6F 〒673-0016 福岡市博多区博多駅前1-24-9 TEL:(092)431-7205 FAX:(092)473-7893 〒812-0011 〒140-8560 東京都品川区南大井6-8-2 TEL:(03)3763-5617 FAX:(03)3763-5734

TEL:(03)3763-5611 FAX:(03)3763-6128 TEL:(03)3763-5611 FAX:(03)3763-6128 TEL:(011)665-2600 FAX:(011)665-2601 TEL:(0285)51-2251 FAX:(0285)51-2252 TEL:(022)725-3378 FAX:(022)725-3379 TEL:(029)868-6705 FAX:(029)858-5855 TEL:(027)345-6631 FAX:(027)325-7577 TEL:(046)236-6181 FAX:(046)233-0661 TEL:(052)776-1781 FAX:(052)776-3016 TEL:(06)6762-9831 FAX:(06)6762-9837 TEL:(078)929-1462 FAX:(078)922-0046